

Model: STS1203


Replacement String Trimmer Spool with 0.06in Line

This Replacement String Trimmer Spool with 0.06in Line is designed to only be used with SKIL 20V 12" Brushless String Trimmer LT1200B-00.

WARNING To reduce the risk of injury, the user must read and understand the Owner's Manual before using this product. Save these instructions for future reference.


WARNING To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the battery pack from the tool when assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use.

Remove the Spool



1. Remove the battery pack and clean any debris from the trimmer head.
2. Remove the spool cover by pressing the release buttons on both sides of the spool cover at the same time and pulling upward (Fig. 1).
3. Remove the old spool from the spool holder (Fig. 2).

Install the New Spool



1. Remove the free end of the cutting line from the line slot on the new spool. Leaving enough length of line, reinsert the cutting line into the line slot and ensure it is firmly in place (Fig. 3).
2. Thread the cutting line through spool holder hole before placing the new spool into the spool holder (Fig. 3).
3. Ensure that the spool is located securely in place, then pull the cutting line from the slot.
4. Align the release buttons on both sides with the grooves on the spool holder, press down to install the spool cover until you hear an audible "click" to make sure it is in place (Fig. 4).
5. Test-run the machine for at least one minute without load to ensure that the machine is operating properly.



1-877-SKIL-999 OR www.skil.com

© Chervon North America, 1203 E. Warrenville Rd, Naperville, IL 60563.

10/24

Modèle: STS1203


Bobine de rechange pour taille-bordure avec un fil de coupe de 0,06 po

Cette bobine de rechange pour taille-bordure avec un fil de coupe de 0,06 po est conçue pour être utilisée uniquement avec le taille-bordure sans balais SKIL de 20 V, 12 po LT1200B-00.

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le mode d'emploi et s'assurer qu'il le comprend avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour référence future.


AVERTISSEMENT Pour empêcher tout démarrage accidentel qui pourrait causer une blessure grave, retirez toujours le bloc-piles de l'outil lorsque vous effectuez le montage de pièces, des réglages ou le nettoyage de l'outil – ou lorsque vous n'allez pas vous en servir pendant un certain temps.

Retrait de la bobine



1. Retirez le bloc-piles et nettoyez les débris de la tête du taille-bordure.
2. Retirez le couvercle de la bobine en appuyant en même temps sur les boutons de déverrouillage situés des deux côtés du couvercle de la bobine, puis en le tirant vers le haut (Fig. 1).
3. Retirez la bobine usagée du support de la bobine (Fig. 2).

Installation de la nouvelle bobine



1. Retirez l'extrémité libre du fil de coupe de la fente du fil de coupe de la nouvelle bobine. En laissant une longueur de fil suffisante, réinsérez le fil de coupe dans la fente du fil, et assurez-vous qu'il est bien en place (Fig. 3).
2. Passez le fil de coupe dans le trou du support de la bobine avant de placer la nouvelle bobine dans le support de la bobine (Fig. 3).
3. Assurez-vous que la bobine est bien en place, puis tirez sur le fil de coupe pour le faire sortir de la fente.
4. Alignez les boutons de relâchement des deux côtés sur les rainures du support de la bobine, appuyez pour installer le couvercle de la bobine jusqu'à ce que vous entendiez un déclic pour vous assurer qu'il est bien en place (Fig. 4).
5. Testez la machine en la faisant fonctionner pendant au moins une minute à vide pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Modelo: STS1203

Bobina de orilladora de hilo de repuesto con hilo de 0,06 pulgadas

Esta bobina de orilladora de hilo de repuesto con hilo de 0,06 pulgadas está diseñada para utilizarse solo con la orilladora de hilo de 12 pulgadas de 20 V sin escobillas SKIL LT1200B-00.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entender el manual del propietario antes de utilizar este producto. Guarde estas instrucciones para referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA Para prevenir arranques accidentales que podrían causar lesiones corporales graves, retire siempre el paquete de batería de la herramienta cuando ensamble piezas, haga ajustes o realice limpieza, o cuando la herramienta no se esté utilizando.

Retire la bobina

Fig. 1





Fig. 2



1. Retire el paquete de batería y elimine todos los residuos del cabezal de la orilladora.
2. Retire la cubierta de la bobina presionando al mismo tiempo los botones de liberación ubicados a ambos lados de la cubierta de la bobina y jalando hacia arriba (Fig. 1).
3. Retire la bobina vieja del portabobina (Fig. 2).

Instale la bobina nueva

Fig. 3





Fig. 4



1. Retire el extremo libre del hilo de corte de la ranura para el hilo ubicada en la bobina nueva. Dejando suficiente longitud de hilo, reinserte el hilo de corte en la ranura para el hilo y asegúrese de que esté firmemente en la posición correcta (Fig. 3).
2. Pase el hilo de corte a través del agujero del portabobina antes de colocar la bobina nueva en el portabobina (Fig. 3).
3. Asegúrese de que la bobina esté ubicada firmemente en la posición correcta y luego jale el hilo de corte hacia fuera de la ranura.
4. Alinee los botones de liberación ubicados a ambos lados con los surcos ubicados en el portabobina y presione hacia abajo para instalar la cubierta de la bobina hasta que oiga un "clic" audible para asegurarse de que esté en la posición correcta (Fig. 4).
5. Haga una prueba de funcionamiento de la máquina durante al menos un minuto sin carga de trabajo para asegurarse de que la máquina esté funcionando correctamente.